

# EnVivo

## BRUGGERMANUAL

### DAB DIGITAL RADIO



# INDHOLD

---

Funktioner .....	3
Produkt beskrivelse .....	4
DAB Tilstand .....	4
FM Tilstand .....	7
Alarm indstilling.....	8
Standby.....	10



## Funktioner

1	STANDBY	Tænd / Sluk radioen ON or OFF
2	DAB/ FM	Vælg imellem DAB eller FM
3	ENTER	Enter
4	INFO	Tryk og hold i mere end et sekund for at tjekke software version. Tryk kort for information.
5	SCAN	Under FM aflytning, tryk på SCAN knappen for at søge efter FM Radio stationer; Under DAB aflytning, tryk og hold SCAN knappen ned i mere end et sekund for at scanne efter DAB radio stationer. Et kort tryk vil udføre en hurtig scanning.
6	<<	Bagud – Vælg den forrige station eller juster tiden
7	>>	Fremad – Vælg næste station eller juster tiden
8	AL-SET	Alarm indstilling
9	+	Lydstyrke op
10	-	Lydstyrke ned
11	PRESET	Forudindstillede stationer

## **Produkt beskrivelse**

### **1. Tilstand**

DAB (BAND III 5A-13F)

FM (87.5MHz-108MHz)

### **2. PRESET**

DAB: 10 presets

FM: 10 presets

### **3. Alarm**

Afspilning af DAB/ FM som alarm

## **DAB Tilstand**

1. Tænd for DAB Radioen ved at fastgøre den medfølgende adapter eller indsæt 4 x AA batterier. Displayet viser "Welcome to Digital Radio" og vil spille den sidste station der blev lyttet til.
2. Tryk på DAB/FM for at vælge DAB. DAB RADIO vil afspille den sidste aflyttede station.

3. Full scanning. Tryk på SCAN knappen i mere end et sekund. Dette vil resultere i en komplet scanning af tilgængelige DAB radio stationer. Skærmen viser hvor langt den er kommet, og hvor mange DAB radio stationer den har fundet. Når søgningen er på 100 %, så vil radioen begynde at afspille den første DAB radio station.
4. Vælg DAB radio station. Tryk kortvarigt på '<<' eller '>>' og skærmen vil vise hvilken DAB radio station du lytter til, og stationens nummer på listen.
5. Tryk på '<<' eller '>>' for at skifte imellem DAB radio stationer på listen.
6. Tryk på ENTER knappen for at vælge og lytte til den viste DAB radio station.
7. Justering af lydstyrken. Tryk på VOL- eller VOL+ for at justere lydstyrken.
8. INFO knappen. Tryk på INFO knappen for at tjekke tiden, Radio station information, Bitrate, BER osv.
9. Forudindstillet DAB station: Der kan gemmes op til 10 DAB station til forudindstillet listen. For at tilføje en DAB

station til forudindstillet listen, så tryk på PRESET knappen i mere end et sekund og tryk på '<<' eller '>>' for at vælge et forudindstillet station nummer. Tryk på ENTER knappen for at bekræfte forudindstillet nummeret og gem stationen til dette forudindstillet nummer.

10. Vælg forudindstillet station. Tryk kort på PRESET knappen og tryk på '<<' eller '>>' for at vælge stationen du ønsker at høre. Tryk herefter kort på ENTER knappen for at vælge DAB stationen.
11. INGEN SIGNAL: Når DAB radioen ikke kan finde nogle DAB stationer, så vil der blive vist NO SIGNAL i displayet.
12. Tryk på INFO knappen i mere end et sekund for at se software version.

*Note: Tidsindstilling for DAB radioen sker på baggrund af DAB signalet. Har du radioen i et område, hvor DAB signalet er lidt svingende, så kan det have indflydelse på den automatiske tidsindstilling.*

## **FM Tilstand**

1. Tryk på DAB/FM for at skifte imellem DAB og FM.
2. I FM tilstand, tryk kortvarigt på SCAN knappen for at søge opad i MHz efter den næste FM radio station. Hvis der trykkes på SCAN knappen i mere end et sekund vil radioen søge nedad i MHz efter næste FM radio station.
3. Hvis du vil vælge en bestemt FM radio station, og kender dens frekvens, så kan der trykkes på '<<' eller '>>', og FM tunereren vil and the FM tuner vil reducere/øge med 0.1MHz.
4. Mens du lytter til FM radio stationer med RDS, så kan du få adgang til RDS information ved at trykke på INFO knappen. Der vil blive vist signal status, lyd for den valgte FM radio station.
5. Forudindstillet FM: Der kan gemmes op til 10 FM radio stationer til forudindstillet listen. Hvis du ønsker at forudindstille en FM radio station, så tryk på PRESET knappen i mere end et sekund. Tryk på '<<' eller '>>' for at vælge forudindstillet

nummer position. Tryk på ENTER knappen for at bekræfte og gemme FM radio stationen til forudindstillet listen.

6. Vælg forudindstillet station. Tryk kort på PRESET knappen og tryk på '<<' eller '>>' for at vælge stationen du ønsker at høre. Tryk herefter kort på ENTER knappen for at vælge FM stationen.
7. LYD tilstand indstilling: I FM tilstand, tryk på ENTER knappen for at komme ind i lyd tilstand indstillingen. Tryk på ENTER for at vælge AUTO. Tryk på ENTER igen for at vælge MONO.
8. Tryk på INFO knappen i mere end et sekund for at se software version.

## **Alarm indstilling**

**(Kan kun indstilles, mens radioen er i standby)**

1. I standby tryk på AL SET knappen for at indstille alarmen. ON og OFF vil blive vist i displayet.
2. Tryk på '<<' eller '>>' for at vælge OFF eller ON. Det valgte vil blinke i displayet.



3. Ved at vælge OFF og trykke på ENTER knappen, så vil DAB radioen gå ud af alarmindstillingerne og alarmen vil ikke være sat til.
4. For at indstille alarmen skal der vælges ON og tryk på ENTER knappen. Tiden vises i displayet. Tryk på '<<' eller '>>' for at indstille timetallet. Når du er færdig, skal der trykkes på ENTER knappen for at justere minuttallet. Når du er færdig, så tryk på ENTER knappen for at vælge imellem DAB og FM.
5. Tryk på ENTER knappen for at indstille lydstyrken på alarmen. Tryk på '<<' eller '>>' og tryk på ENTER igen for at bekræfte.
6. Når alarmen er indstillet, så vil alarm ikonet blive vist i displayet når radioen er i standby.

*Note: Tidsindstilling for DAB radioen sker på baggrund af DAB signalet. Har du radioen i et område, hvor DAB signalet er lidt svingende, så kan*

*det have indflydelse på den automatiske tidsindstilling.*

## **Standby**

1. Tryk kortvarigt på STANDBY knappen for at lytte til DAB- eller FM radio.
2. I FM tilstand, tryk kortvarigt på STANDBY knappen, og radioen vil gå i standby.
3. I DAB tilstand, tryk kortvarigt på STANDBY knappen, og radioen vil gå i standby.